




















ЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕЕК РУЧНОГО И ВЕРХНЕГО ДУША RAVAK

Пропускная способность указана в л/мин при давлении 0,3 МПа

RAVAK код	Изображение	Режим Air	Количество режимов	Тип режима	Пропускная способность
958.10		НЕТ	3	Jet	7
				Rain	11
				Rain+Jet	14
958.00		НЕТ	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain+Jet	11
959.10		ДА	1	Rain	10
959.00		ДА	1	Rain	10
957.00		ДА	1	SoftRain	15
954.00		ДА	1	SoftRain	8
961.00		ДА	3	Rain	15
				Jet	13
				Rain + Jet	16
960.00		НЕТ	1	Rain	30
956.00		НЕТ	3	Rain	10
				Mist	5
				Rain + Mist	11
962.00		НЕТ	1		11
953.00		НЕТ	3	Rain	20
				Soft	20
				Jet	16
952.00		НЕТ	5	Soft	18
				Stream	17
				Jet	12
				Soft + Stream	14
				Soft + Jet	14
980.00		НЕТ	1	Rain	21
981.00		НЕТ	1	Rain	21
982.00		НЕТ	1	Rain	11
982.01		НЕТ	1	Rain	11
983.10		ДА	1	Rain	13
984.00		НЕТ	1	Rain	11
984.01		НЕТ	1	Rain	11